





Zones overbruggen


U selecteert de te overbruggen zones voordat u het systeem inschakelt. Wanneer u het systeem weer uitschakelt, wordt de selectie opgeheven.




Druk op **OK** en voer uw gebruikerscode in.




Druk op de **↑↓** toetsen om naar de optie *In/Uitschakelen* te gaan en druk op **OK**.



Druk op de **↑↓** toetsen om naar de optie *Zones overbruggen* te gaan en druk op **OK**.



Als u toegang heeft tot meer als 24 zones, selecteert u eerst de gewenste zonegroep. Vervolgens wordt de lijst met zones weergegeven.



Scroll door de lijst met zones. Druk op **OK** om de gewenste zone te selecteren.




Wanneer u het systeem inschakelt, geeft het bediendeel met een geluidssignaal aan dat een zone is overbrugd.



Gebruik van persoonlijke veiligheidsfuncties


Een brandalarm, medisch alarm en overval alarm kunt u handmatig in werking stellen. Bij ieder van deze alarmen is het mogelijk om een melding naar de alarmcentrale te versturen.




U stelt een brandalarm in werking door gelijktijdig de toetsen **1** en **3** voor twee seconden ingedrukt te houden.



De 1-tonige sirene wordt geactiveerd en de bediendeelzoemer zal gaan piepen.



U stelt een medisch alarm in werking door gelijktijdig de toetsen **4** en **6** voor twee seconden ingedrukt te houden.



U stelt een overval alarm in werking door gelijktijdig de toetsen **7** en **9** voor twee seconden ingedrukt te houden.



De sirene wordt geactiveerd en de bediendeelzoemer zal gaan piepen.



Als "stil overval" is ingesteld, wordt wel een melding verzonden, maar wordt de sirene niet geactiveerd.



GE Interlogix

ARITECH


CS5500

Naslaggids



Overbrugde zones bekijken


Wanneer u uw systeem in- of uitschakelt kunnen de overbrugde zones geen alarm genereren.



Druk op **↑** als u alle overbrugde zones wilt weergeven.



Alle overbrugde zones worden weergegeven.



Gebruik de **↑↓** toetsen om door de lijst met overbrugde zones te scrollen.




Druk op **OK** om terug te keren naar het begin.



Verstoorde zones bekijken


Zones met een verstoring verhinderen u het systeem in te schakelen. Dit zijn zowel de open als gesaboteerde zones.




Druk op **↓** als u alle verstoorde zones wilt weergeven.



Alle open of gesaboteerde zones worden weergegeven.



Gebruik de **↑↓** toetsen om door de lijst met verstoorde zones te scrollen.



Druk op **OK** om terug te keren naar het begin.




Sluit alle open zones en neem contact op met de installateur over de eventuele gesaboteerde zones.



Inschakelen


Als u uw systeem niet kunt inschakelen, controleer dan of alle zones gesloten zijn.




Voer uw gebruikerscode in.



De bediendeelzoemer begint te piepen en de uitlooptijd wordt gestart.



Verlaat de locatie.



De bediendeelzoemer piept sneller tijdens de laatste 10 seconden van de uitlooptijd.



Wanneer de uitlooptijd is verstreken, is uw systeem ingeschakeld en geeft de bediendeelzoemer gedurende twee seconden een ononderbroken toon.



Changing your user code



Druk op **OK** en geef uw gebruikerscode in.



Druk op **↑↓** Toetsen om te scrollen naar *Funcities > Gebruikerdetails > Gebruikerscode* en druk op **OK**.




Geef de nieuwe gebruikerscode in. De nieuwe code overschrijft de oude code. Als de code wordt weergegeven met streepjes, veranderen deze in sterretjes. Druk op **OK**.




Geef uw nieuwe gebruikerscode nogmaals in ter bevestiging, en druk hierna op **OK**.

In/uitschakelen met een hoofdcodebediendeel


Volledig in: schakelt het gehele systeem in (behalve overbrugde zones). Gedeeltelijk in: schakelt het gehele systeem in (behalve interne en overbrugde zones).



Toets uw gebruikerscode in op het hoofdcodebediendeel.



De status van de gebieden wordt weergegeven.
x Gebied is uitgeschakeld.
■ Gebied is ingeschakeld
■ Gebied is gedeeltelijk ingeschakeld.



Geef het gebiedsnummer dat u wilt in/uitschakelen. Bij het betreffende gebied verschijnt een ?. In dit voorbeeld worden 2 en 4 veranderd.




Druk op **F1** om gedeeltelijk in te schakelen. Druk op **F2** om volledig in te schakelen. Druk op **F3** om uit te schakelen. Om in te schakelen volg stap 3-5 in het inschakel menu. Als er word uitgeschakeld is het bediendeel stil.



Uitschakelen

Wanneer u de deur naar het beveiligde gebied opent, wordt de inlooptijd gestart en geeft de bediendeelzoemer een ononderbroken toon.



Voer uw gebruikerscode in.



De bediendeelzoemer stopt.




Het systeem is uitgeschakeld.



Uitschakelen na een alarm

Een inbraak- en sabotagealarm stellen een 2-tonige sirene in werking. Bij een brandalarm wordt een 1-tonige sirene geactiveerd. Bij alle typen alarmen gaat de bediendeelzoemer snel piepen.




Voer uw gebruikerscode in.




De sirene stopt en de bediendeelzoemer stopt met piepen.



Het alarmgeheugen geeft de zone(s) weer waar het alarm heeft plaats gevonden.



Druk op de **↑↓** toetsen om door alarmgeheugen te scrollen.



Druk op **OK** om het alarmgeheugen te verlaten.




Het systeem is gereed om in te schakelen.



Branddetectoren resetten

Als zich een brandalarm voordoet, moet u het alarm uitschakelen en daarna de branddetectoren resetten.




Voer uw gebruikerscode in.



De sirene stopt en de bediendeelzoemer stopt met piepen.



Het alarmgeheugen geeft de zone(s) weer waar het alarm heeft plaats gevonden.



Druk op de **↑↓** toetsen om door het alarmgeheugen te scrollen. Druk op **OK**.



Ga naar *Reset branddetector*. Druk op **OK**.



De branddetectoren worden gereset en de brand-LED gaat uit.