

Handleiding Handbrandmelder



Wat is een handbrandmelder?

Handbrandmelders zijn niet-automatische melders waarbij een brandmelding met de hand kan worden gegeven. Het doel van de handbrandmelder is om bij het melden van een brand, door middel van het indrukken van de stip op het witte drukplaatje, een brandmelding te activeren. Hierdoor worden de aanwezige personen gewaarschuwd en de noodzakelijke sturingen verricht, let wel een brandmelding van een handbrandmelder hoeft niet altijd de locatie van de brand te geven. Hoewel vroeger veelal glas werd gebruikt als drukplaatje (eenmalig toepasbaar), wordt dezelfde functionaliteit steeds vaker met de makkelijker te resetbare vorm van een plastic plaatje gekozen.

Hoe reset ik de handbrandmelder?

N.B. de stappen voert u uit op een melder waarbij het plaatje is ingedrukt, in deze situatie zal een indicator (gele lijn) aangeven dat de melder in alarmtoestand staat.

1. Steek de resetsleutel in de daarvoor bestemde opening(en) aan de onderkant van de handbrandmelder.
2. Trek de sleutel voorzichtig terug. De kap van de melder zal een stukje naar onderen zakken.
3. Verwijder de sleutel door deze lichtjes naar voren/achteren te kantelen en naar onderen te trekken
4. Druk de kap naar boven totdat deze weer vergrendeld. (vaak te horen aan een 'klik')
 - o Bij het omhoog duwen van de kap zal het alarmplaatje ook omhoog schuiven, de indicator (gele lijn) moet niet langer aangeven dat de melder in alarmtoestand staat.
2. Na het resetten van de handbrandmelder is het vaak nodig om de melding op de centrale af te melden/te resetten.

Vervangende plaatjes op of reset sleutel kwijt?

U kunt contact met ons opnemen om eventueel nieuwe drukplaatjes of reset sleutels bestellen.